

NEUTHOX® 500

Brugsanvisning til overflader



STEP 1

Fjern synligt snavs og rengør overfladen.



STEP 2

NEUTHOX® påføres overfladen ved at spraye direkte på overfladen med triggerspray. Sørg for at overfladen er jævnt dækket af NEUTHOX®.



Vent 60
sekunder

STEP 3

Fuld virkning efter 60 sekunder.

Tørretid afhænger af påføringsmetode. Ved korrekt brug af NEUTHOX®, er overflader klar til brug lige efter desinficering. Lokalerne/faciliteterne kan således tages i brug lige efter endt desinficering.

NEUTHOX® 500 er godkendt til, at overflader ikke skal efterskylles efter desinficering, også overflader der kommer i forbindelse med fødevarer. NEUTHOX® affedter ikke overfladen, den desinficerer kun.

NEUTHOX® forårsager korrosion ved kontakt i længere tid på messing, kobber, jern, aluminium eller stål. Ved disse materialer eftertørres. Blegning kan forekomme på visse tekstiler. Ved elektroniske komponenter, såsom pc, skærme, tastatur etc. må der ikke anvendes ikke spray.

NEUTHOX®

Nørrekobbel 11, DK-6400 Sønderborg · Tlf. (+45) 70 29 09 00 · www.neuthox.dk

